

### Gāzes sprauslu nomainības montāžas instrukcija Logamax plus GB162-80/100

#### Piegādes komplekts (1. att.)

- Poz. 1: 1 x Gāzes sprausla
- Poz. 2: 1 x Gāzes sprauslas starplika
- Poz. 3: 1 x Ventilatora starplika
- Poz. 4: 4 x Skrūves
- Poz. 5: 1 x Montāžas instrukcija
- Poz. 6: 2 x Uzlieme


#### Montāža

##### APDRAUD DZĪVĪBU


- uzliesmošu gāzu eksplozijas rezultātā.
- Veiciet darbus ar gāzespiedienu tikai tad, ja Jums ir licence šādu darbu veikšanai.

##### BRĪDĪJUMS!


- Atslēdziet apkures sistēmu no strāvas (2. att.).
- Aizveriet gāzes krānu. Nedaudz iespiediet to un pagrieziet uz labo pusi par ¼ apgrieziena (3. att., poz. A).
- Azveriet katla durvju slēdzi, pat ¼ apgrieziena pagriežot ar atgaisotāja asišleju (4. att., palielinājuma).
- Piespiediet slēdzi uz leju (4. att.) un atveriet katla durvis.
- Aiskrūvējiet gāzes armatūras skrūvsavienojumus (5. att., poz. 1) un izvelciet no gāzes armatūras 4 spraudņus (5. att., poz. 2).
- Izvelciet tahometra kabļa spraudni (6. att., poz. 1), kas atrodas pie ventilatora.
- Izvelciet tahometra kabļa spraudni (6. att., poz. 2), kas atrodas pie ventilatora. Lai to izdarītu, piespiediet spraudņa savienojumu.
- Nopieriet no Venturi sprauslas gaisa iesūkšanas cauruli (7. att.).
- Azveriet degļa vīrsmas 4 aizspēriatorus (8. att.).
- Nopieriet degļa vīrsmu ar gāzesgaisa sekciju (9. att.).
- Aiskrūvējiet 3 skrūves (10. att., poz. 1) un noņemiet no ventilatora gāzes armatūru ar Venturi sprauslu (10. att., poz. 2).
- Aiskrūvējiet 4 skrūves (11. att., poz. 1) un noņemiet gāzes armatūru no Venturi sprauslas (11. att., poz. 2).
- Izņemiet starpliku (12. att., poz. 1).
- Izņemiet gāzes sprauslu (13. att., poz. 1).
- Ielieciet gāzes veidam atbilstošu gāzes sprauslu kopā ar komplektā ietilpstošo starpliku (1. tab., 12. att. un 13. att.).




3 att. / Pīc. 3




6 att. / Pīc. 6




9 att. / Pīc. 9




2 att. / Pīc. 2




5 att. / Pīc. 5




8 att. / Pīc. 8




1 att. / Pīc. 1




4 att. / Pīc. 4



7 att. / Pīc. 7



12 att. / Pīc. 12



15 att. / Pīc. 15




14 att. / Pīc. 14




13 att. / Pīc. 13



10 att. / Pīc. 10



11 att. / Pīc. 11



14 att. / Pīc. 14

### Инструкция по замене газового сопла Logamax plus GB162-80/100

#### Объем поставки (рис. 1)

- поз. 1: 1 x Газовое сопло
- поз. 2: 1 x Уплотнительное кольцо газового сопла
- поз. 3: 1 x Уплотнительное кольцо вентилятора
- поз. 4: 4 x Винты
- поз. 5: 1 x Инструкции по монтажу
- поз. 6: 2 x Наклейка

#### Монтаж

##### ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

- из-за взрыва воспламенившихся газов.
- Работы с газомоборудованием возможны только при наличии разрешения на их проведение.

##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Отключить отопительную установку от электросети (рис. 2).
- и закрыть кран подачи газа. Для этого нажать кран для подачи газа и повернуть вправо на четверть оборота (рис. 3, поз. А).
- Повернуть замок двери котла с помощью ключа для удаления воздуха на четверть оборота (рис. 4, лупа).
- Нажать замок вниз (рис. 4) и открыть дверь котла.
- Ослабить резьбовое соединение (рис. 5, поз. 1) на газовой арматуре и отсоединить 4 штекера (рис. 5, поз. 2) от газовой арматуры.
- Отсоединить штекер подключения сети (рис. 6, поз. 1) на вентиляторе.
- Для этого деблокировать штекер, нажав на фиксатор.
- Снять всасывающую трубу с трубой Вентури (рис. 7).
- Открыть 4 защелки на крышке горелки (рис. 8).
- Снять крышку горелки с блоком газавоздуха (рис. 9).
- Ввинтить 3 винта (рис. 10, поз. 1) и отсоединить газовую арматуру с трубой Вентури (рис. 10, поз. 2) от вентилятора.
- Вывинтить 3 винта (рис. 11, поз. 2).
- Извлечь уплотнительное кольцо (рис. 12, поз. 1).
- Извлечь газовое сопло (рис. 13, поз. 1).
- Установить газовое сопло для соответствующего газа, включая входящее в комплект поставки уплотнительное кольцо (таб. 1, рис. 12 и рис. 13).

Отопительный котел	Страна	Вид газа	Диаметр газового сопла в мм
Logamax plus GB162-80/100	RU	Природный газ Н	8.4
		Пропан ЗР	4.7

таб. 1 Диаметр газовых сопел

- Установить новое уплотнительное кольцо (рис. 1, поз. 3) на вентилятор (рис. 14).
- Выполнить монтаж в обратной последовательности. При установке горелки на место следите за тем, чтобы резец находился с правой стороны (рис. 15, лупа).
- Открыть кран подачи газа. Для этого нажать ручку вправо и повернуть влево на четверть оборота (рис. 3, поз. В).
- Провести работы по пуску в эксплуатацию согласно инструкции по монтажу и техническому обслуживанию Logamax plus GB162-80/100 и заполнить соответствующий протокол ввода в эксплуатацию.
- Разместить наклейки (рис. 1, поз. 6) на трубе Вентури и обшивке.

##### ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТЛА

- из-за неправильно установленной газовой арматуры.
- Не забудьте после замены газового сопла заново установить соотношение газ/воздух. См. также инструкцию по монтажу и техническому обслуживанию отопительного котла.

##### ОСТОРОЖНО!

##### ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТЛА

- из-за неверной установки соотношения газ/воздух!
- Соотношение газа и воздуха устанавливать **исключительно** при частичной нагрузке!
- Соотношение газ/воздух устанавливать только на основе разницы давлений газа и воздуха а не на основе измеренных параметров дымовых газов, таких как содержание CO/CO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>.

##### ОСТОРОЖНО!

##### ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

- из-за взрыва воспламенившихся газов.
- Не забудьте провести контроль герметичности после замены газового сопла. См. также инструкции по монтажу и техническому обслуживанию отопительного котла.
- Закрывать дверь котла и запретить замок с помощью ключа для удаления воздуха, повернув его на ¼ оборота вправ.

##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Закрывать дверь котла и запретить замок с помощью ключа для удаления воздуха, повернув его на ¼ оборота вправ.