


# Инструкция по монтажу электронного унитаза ABBER Bequem AC1116S, AC1117S

## ■ Инструменты



## ■ Схема



**Осторожно**


**При работе с вилкой шнура питания соблюдайте следующие правила:**

Розетка для подключения унитаза к сети должна

- располагаться в непосредственной близости от изделия.
- Исключите попадание воды на вилку шнура питания и унитаза.
- Рекомендуется использовать влагозащищенную вилку и не использовать переносные модели.
- Монтаж устройства и его дальнейшее использование должны соответствовать инструкции. Несоблюдение правил эксплуатации может привести к удару током или пожару.


### Шаг 1

Отметьте пересечение с центральной осью на стене в том месте, где будет крепиться гофра.




### Шаг 2

Установите клапан в стену.




### Шаг 3

Включите подачу воды и проверьте напор с помощью водонепроницаемого пакета.



### Шаг 4

Поверните клапан и оставьте воду течь в течение 2-3 минут для избежания засоров в трубе.



### Шаг 5

Плотно прикрутите гофру к трубе отвода унитаза.




### Шаг 6

Установите гофру в вводное отверстие системы канализации и отрегулируйте положение унитаза.



### Шаг 7

Равномерно нанесите устойчивый к плесени герметик между нижней частью унитаза и полом. Подключите унитаз к сети и медленно поверните клапан после того, как герметик застынет. Отрегулируйте напор воды до 0.75 МПа и проверьте герметичность всех соединений.



### Внимание

Все фитинги были протестированы перед поставкой. Не пытайтесь демонтировать их самостоятельно. Рекомендуется использовать фитинги и трубу идущие в комплектации к данному изделию. Инструкция предназначена для готового к эксплуатации изделия. Мы оставляем за собой право вносить поправки без дальнейшего уведомления.