

Thinking of you

Electrolux

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Electrolux



ECHAG-MF

2 electrolix

Инструкция по эксплуатации электрического обогревателя конвекционного типа (электронагревателя) серии ECH/AG-MF

Добро пожаловать в мир Electrolix

Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolix, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolix стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько примеров на обложке этой инструкции. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый конвектор и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного удобнее, благодаря легкости использования. Удачи!

Содержание

Введение	3
Общий обзор устройства	3
Панель управления прибора	3
Краткое руководство по работе с прибором	4
Монтаж прибора	6
Уход	8
Поиск неисправностей	9
Технические характеристики	10
Комплекты	10
Утилизация	10
Сертификация	11
Гарантийный талон	12

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.HOME-COMFORT.RU ИЛИ У ВАШЕГО ДИЛЕРА.

Примечание:

В тексте данной инструкции электрический обогреватель конвекционного типа может иметь такое техническое название, как прибор, устройство, аппарат, конвектор и т.п.

Введение

Внимательно прочитайте и строго выполняйте инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве по «Уходу и эксплуатации», даже если вы знаете, что хорошо знакомы с подобной техникой. Сохраните руководство в надежном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Назначение прибора

Электрический обогреватель конвективного типа - бытовая электрическая обогреватель, предназначенный для обогрева помещений любого типа.

Общий обзор устройства

Общий вид



Рис. 1

1. Блок управления.
2. Вентиляционные выходные отверстия.
3. Вентиляционные выходные отверстия.
4. Контакт изолка.

электрический обогреватель 3

5. Антистатический электроизоляционный фильтр

Блок управления

1. На боковой стороне прибора находится кнопка включения/выключения прибора. С помощью данной кнопки также регулируется мощность обогрева: полная (I) и половинная (II).



- a) Включение обогревателя на половинную мощность.
 - b) Выключение обогревателя.
 - c) Включение обогревателя на полную мощность.
2. На верхней панели прибора находится блок управления:



Рис. 2

1. Индикатор электропитания.
2. Ручка регулировки термостата (управление температурой нагрева).
3. Индикатор половинной мощности.
4. Индикатор полной мощности.

4 **electrolux**

Краткое руководство по работе с прибором

Подготовка к работе

- Аккуратно выньте прибор из картонной упаковки.
- Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить защитную пленку наклеенную на лицевую часть конденсатора.
- Перед тем, как включить обогреватель, конденсационного типа, убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии.
- При первом включении возможно появление некоторого запаха, который исчезнет после начала работы конденсатора.
- Закрепите прибор в устойчивом положении, в соответствии с инструкциями по монтажу и установке.
- На розномодуляторе используется одну и ту же электрическую розетку для одновременного включения в нее данного обогревателя и другого электрического оборудования высокой мощности, во избежание перегрузки вашей электрической сети.

Включение прибора

Вставьте вилку в розетку, индикатор электропитания загорится и будет гореть постоянно. Переведите кнопку вклю-

чения/выключения на боковой стороне прибора в режим «I» или «II» (половина или полная мощность нагрева), поверните ручку регулировки термостата на верхней панели вправо, чтобы прибор начал работать и вы могли выбрать необходимую температуру нагрева. Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конденсатор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переводит в режим ожидания, а затем снова включается, когда температура воздуха в помещении понижается.


Система обработки воздуха **Air Gate**

Данный конденсатор оснащен системой обработки воздуха Air Gate, которая включает в себя систему комплексной фильтрации входящего воздуха.

Система фильтрации воздуха

Комплектация прибора состоит из оснащенного - антистатического противопылевого фильтра, а также набора дополнительных фильтров – NANO-фильтр, катехиновый и угольный фильтр. Для начала эксплуатации

системы фильтрации, снимите антистатический противопылевой фильтр с прибора, потянув за ручку, и установите в него дополнительные фильтры из набора, как показано на рисунке.



настройка прибора

Антистатический противопылевой фильтр необходимо периодически (не реже 1 раза в месяц) промывать в проточной воде. После промывки, перед началом эксплуатации его необходимо высушить. Срок службы дополнительных фильтров составляет от 3 до 6 месяцев в зависимости от условий эксплуатации.

Установка температуры

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, поверните ручку регулировки термостата вправо до максимального значения. Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата влево, пока не увидите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.



Разница между температурами включения/выключения для заданного значения может составлять от 0,1 до 3 градусов в зависимости от объема и теплоизоляции помещения. Рекомендуем при эксплуатации прибора в больших помещениях, подверженных быстрому охлаждению, устанавливать температуру на 2-3 градуса выше желаемой, для более эффективной работы обогревателя.

6 электрика

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении заданного предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.



Рис. 3

Монтаж прибора

Рекомендуемая установка

Контактор устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло перемещалось в минимальный объем воздуха. Контактор должен быть зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями. Выключатель и другие механизмы не должны сприниматься с человеком, принимающим ванну или душ, прибор должен находиться вне зоны попадания брызг воды. Если прибор накрыт, существует риск перегрева. Категорически запрещается накрывать или закрывать входные или выходные отверстия (решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора. Не располагать за занавесками, дверным, подоконником и стеной или вентиляционным отверстием. Соблюдать минимальные расстояния установки на полу, поверхностях, мебели и т.д. (рис. 3).

Настенная установка прибора:

- освободить настенный кронштейн от контактора, необходимо следующим образом:
 - выкрутите сверху два фиксирующие винта из защелок на кронштейне;
 - нажмите на защелки и потяните кронштейн на себя нажав винта на два защелки (рис. 4);




Рис. 4

- использовать кронштейн, в качестве маркера установки, приложив его к стене;
- проверить горизонтальное положение кронштейна,

затем отметить и просверлить отверстия;

- поместить кронштейн на стену и закрепить его (рис. 5);
- закрепить прибор на кронштейне необходимо следующим образом (рис. 6):
 - надеть на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных отверстий, расположенных в нижней части конвектора (рис. 6, а);
 - придерживая конвектор рукой, закрепить гибкие растяжки (рис. 6) расположенные на кронштейне, в специальных прямоугольных отверстиях на конвекторе (рис. 6, б);
 - надеть деревянную часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи защелок на кронштейне (рис. 6, в);
 - закрутите фиксирующие винты в защелки на кронштейне.




Рис. 5



Рис. 6

Нижняя установка прибора

Прибор может быть поставлен на специальные ножки для свободного перемещения по комнате.

Крепление комплекта опорных ножек осуществляется следующим образом:

- перевернуть конвектор нижней частью вверх (рис. 7);
- взять одну из опорных ножек с роликами;
- приложить планку опорной ножки к месту крепления на конвекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилегла плотно к корпусу конвектора и находилась ближе к его задней стенке, винтовые отверстия должны сойтись (рис. 8);
- закрепить опорные ножки с помощью винтов, входящих в комплектацию.



Рис. 7



Рис. 8

Принципиальная электрическая схема (рис. 9)




Рис. 9



- Не накрывайте прибор, когда он работает. Не сушите на нем одежду и любые другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или причинить значительный ущерб Вам и/или Вашему имуществу. (Внимание! Производитель рассматривает данный вид поломки, как негарантийный случай.)
- Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, если неподалеку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору руками.
- Удостоверитесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыли, прежде чем прибор будет демонтирован и уложен в упаковку для длительного хранения.
- Прибор должен располагаться вдали от легко воспламеняющихся или легко деформируемых объектов.
- Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.
- Для нормальной работы прибора уровень напряжения в электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами указанными на корпусе прибора.
- В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр производителя для консультации и ремонта (адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне или на сайте www.home-comfort.ru).
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.
- Отсоединяйте прибор от электрической сети когда он не используется вами и перед тем, как его мыть.

Уход

Контактор не требует специального ухода.

Перед обслуживанием (уходом) необходимо выключить контактор из электросети.

Корпус прибора следует время от времени протирать мягкой тряпкой или влажной губкой.

Ни в коем случае не используйте абразивные, пенящиеся средства и растворители.

Произвести чистку пространства под крышкой установленного на стене обогревателя довольно несложно. Нажмите вниз две

электрический обогреватель 9

защелки (рис. 4) на задней стенке обогревателя, и потяните сам обогреватель вперед. После того, как он будет снят, можно будет вымыть стенку, на которой он был установлен.

После завершения уборки установите обогреватель в его нормальное рабочее положение.

Рекомендуемая температура и влажность в помещении а) для работы контактора: от -25 до +30°C, влажность от 40 до 90%;

б) для хранения контактора: от -20 до +80 °C, влажность от 40 до 90%.

Поиск неисправностей

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет нагрева	1) Не сработал термореле-защита обогревателя. 2) Контактор не сработал. 3) Фактическая температура в помещении превышает настройку термостата.	1) Установите термореле-защиты. 2) Проверьте контактор и работу реле. 3) Настройте температурный режим работы контактора.
Запах горелой пыли при работе обогревателя	Не включен нагревательный элемент	Запах исчезнет через несколько минут работы контактора.

Если после всех попыток устранить неполадки, проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр или ваш районный филиал торгового представительства.

10 электрик

Технические характеристики

Модель	Номинальная мощность, Вт	Номинальное напряжение	Габариты (ДхШхВ), мм	Вес, кг	Способ крепления	Класс пыле-влажности	Сила тока, А
ESH-VAG - 2000 MF	2000 / 1000	~220-240 В / 50 Гц	555x75x100	3,27	Настенный монтаж / Настольное устройство	IP24	8,7
ESH-VAG - 1500 MF	1500 / 750	~220-240 В / 50 Гц	555x75x100	4,03	Настенный монтаж / Настольное устройство	IP24	6,5
ESH-VAG - 1000 MF	1000 / 500	~220-240 В / 50 Гц	485x75x100	3,25	Настенный монтаж / Настольное устройство	IP24	4,3
ESH-VAG - 500 MF	500 / 250	~220-240 В / 50 Гц	485x75x100	3,25	Настенный монтаж / Настольное устройство	IP24	2,2

Комплектация

- Обогреватель (нонэантор).
- Настенный монтажный кронштейн.
- Крепежные болты.
- Комплект ножек с колесиками.
- Инструкция.
- Гарантийный талон и инструкция.
- Набор дополнительных фильтров.
- Ключ для монтажа роликов.



В комплектацию конвектора входит наклейка, размещенная на лицевой панели. Перед началом эксплуатации прибора необходимо ее удалить.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по

утилизации прибора. Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.2.30-2007
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р
разд.4),
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5, 7),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6, 7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2006

Сертификат соответствия:
РОСС SE.ML19.B.00001

Срок действия:
с 04.05.2011 г. по 27.03.2012 г.

Орган по сертификации:
РОСС RU.0001.11ML19
ОС ПРОДУКЦИИ ООО
«Калужский центр сертификации и маркетинга»

Юридический адрес:
248009, г. Калуга, Грабцевское ш., д. 73;

Почтовый адрес:
115088, РФ, г. Москва, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 4;
Тел: (495) 675-81-47,
e-mail: kcmr-kaluga@inbox.ru

электрический обогреватель. **11**

Информация о сертификации продукции обновляется ежемесежно. (При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца).

Сертификат выдан:
фирма "AB Electrolux" ST
Söbalsgatan 143,
SE-105 45 Stockholm, Швеция,
тел.: +46 8 738 60 00.

Изготовитель:
фирма "AB Electrolux" ST
Söbalsgatan 143,
SE-105 45 Stockholm, Швеция

Сделано в Китае
Дата изготовления
указывается на этикетке на приборе.

Импортер:
ООО "Ай.Эр.Эл.Сис", 119049,
г. Москва, Ленинский проспект,
д. 6, стр. 7, каб. 14

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает и не определяет никаких прав по отношению к работам, но дополняет и уточняет существующие законы об их выполнении, представляющие соглашения сторон либо договора.

Правильное заполнение гарантийного талона

Важательно ознакомиться с гарантийными условиями проекта, чтобы он был правильно заполнен и имел силу. При отсутствии штампа Прораба и даты проведения работ можно прийти к Прорабу (или к руководителю проектной группы) и подписать гарантийный талон. Для подписания можно обратиться в типовой центр, членство в котором обязательно включено в стоимость услуги и штампа авторской организации, предоставляющей услуги эксплуатации.

Заявленная гарантия в Гарантийном талоне касается только материалов, а также работы, выполняемой на объекте, а не всего объекта, не гарантируется качество любых материалов и новых изделий.

Внешний вид и комплектность на объекте

Тщательно проверить внешний вид, качество и количество, все материалы по внешнему виду и комплектности изделий представлять Прорабу при покупке изделий.

Обязательный приемный акт (подписание) изделия

Установки (устройства) изделий должны использоваться специалистами и организациями, имеющими лицензию на данный вид работ (изделия, работающие на воде, либо специалисты коммунальщики, работающие на газу) и/или монтаж и проведение обслуживания

для соответствующего типа оборудования, имеющих лицензию на данный вид работ (изделия, работающие на газу) или типовой (или типовой). Для установок (устройств) человек (специалист) из авторитетной организации должен обратиться в наш сервисный центр. При этом, (используя) не несет ответственности за недостатки изделий, возникающие из-за его неправильной установки (подписавшего).

Поддержка Вас с приобретенным товаром отменного качества!

Для получения информации об этом и других изделиях Вы можете поехать к Прорабу и получить информацию лично в г. Москва:

Тел: (495) 777-1946

E-mail:

home_comfort@home-comfort.ru

Адрес для писем:

125493, г. Москва, а/я 310

Адрес в Интернет:

www.home-comfort.ru

Месяц	Серийный номер
Дата покупки	
Штамп прораба	
Дата пуска и эксплуатации	
Штамп организации, производящей пуск и эксплуатацию	

Получите информацию о сервисных центрах, установленных производителями и получите информацию об обслуживании изделий, представляющих строительным специалистам и/или монтажникам на сайте

Проводимость оставляет за собой право выбора изменения конструкции, комплектации или технологии изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут за собой ответственности по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас по любым вопросам, связанным с использованием изделия, обращаться к инструкции по эксплуатации.

Допускается установка Параллельных систем либо изменений, в том числе связанных с увеличением их мощности.

Фрак. действия гарантии

Настоящая гарантия имеет силу, если Параллельный титановый анодный электрод и/или элемент не изменены и маркировка изделия, его серийный номер, дата производства и заводской номер соответствуют наименованию товара и типу Продавца. Две гарантии имеют обязательные также являются условием действия в эксплуатации и изменениям конструкции оригинальной конструкции в эксплуатации.

Параллельный анод на территории южной части составляет 30 (тридцать часов) месяцев со дня продажи Покупателю.

Параллельный анод на территории северной части составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Параллельный анод на изделие (встроенный в прибор) серий BMW-SL, BMW-S, BMW-R, BMW-Digital применяется стандартным образом на территории южной части (южной части) параллельный анод на территории северной части составляет 30 (тридцать часов) месяцев, а на остальные элементы изделия параллельный анод составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

На изделие серий BMW-Quantum, BMW-Quantum Sile, BMW-Midium, BMW-Medium Sile на территории южной части (южной части) параллельный анод составляет 60 (шестьдесят) месяцев, а на остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.

На изделие серий BMW-Certurn, BMW-Certurn N на территории южной части (южной части) параллельный анод составляет 64 (шестьдесят четыре) месяцев, а на остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.

Параллельный анод на изделие составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

Условно выделены параллельные распределения только на изделие, которые используются в частном, семейном или домашнем целях, не связанные с профессиональной деятель-

ностью. В случае использования изделия в профессиональной деятельности, его параллельный анод составляет 3 (три) месяца.

Параллельный анод на изделие (встроенный в изделие) имеет составные части (детали) которые имеют более длительный срок эксплуатации, либо детали имеют более длительный срок эксплуатации, т.е. анод, корпус, элемент, клеммы, изделие, шланг, трубки, цанги, клеммы, горелки и др. подробные комплектации) составляет 3 (три) месяца.

Параллельный анод на изделие (встроенный в изделие) имеет составные части, установленные на изделие при параллельном монтаже имеют срок службы, либо продолжительность от изделия составляет три месяца со дня продажи Покупателю изделия по назначению, либо продолжительность эксплуатации (составные части).

Действие гарантии

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделие, купленное на территории РФ. Параллельное распространение на территории РФ или конструкции изделия изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделие, выполненное по индивидуальному заказу (индивидуальный заказ и индивидуальный дизайн изделия) в сервисном центре или Покупателем (по усмотрению сервисного центра). Параллельный ремонт изделия выполняется в срок не более 48 (сорок восемь) дней.

Настоящая гарантия не дает право на замену и возврат не ушедшего, просроченного в результате порчи или повреждения изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью проведения его восстановления с использованием или местных технических специалистов и нормами безопасности. Такое обращение в адрес Покупателя не то, что в соответствии с Юридическим Актом РФ Покупатель обязан возместить стоимость изделия, приобретенного с использованием оригинальной конструкции и комплектации изделия, выполненной в соответствии с условиями эксплуатации.

Продукты не подлежат возврату и несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем указанного изделия, независимо от характера, количества, тяжести и размера ущерба, причиненного изделием.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- проведение работ, связанных с монтажом оборудования изделия (установка, замена деталей)
- любые виды работ и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обьекта сферы его применения, когда уло-

или он имеет. Срок службы фильера картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не пропорционально уменьшиться в результате чего возможно образование белого осадка вокруг установленного картриджа и на мембране самого установленного картриджа. Такой осадок может не удаляться и при помощи граблистой к установленному картриджу щетки. Для снижения порогов исти и осадка в воде такого осадка фильера картриджа требует периодической очистки щеткой вручную. В процессе работы ресурс фильера у установленного картриджа может увеличиться пропорционально, мы рекомендуем, что требует регулярной периодической замены фильера в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За периодические и несистематические посещения обслуживания Паспорт и инструкций и рекомендаций Продавец, Импортёр, Исполнитель ответственности несут и несут ответственность за то, что поставлено на распространение. При эксплуатации установленного картриджа рекомендуем использовать только оригинальные картриджи производителя.

Поставитель, потребитель, производитель о том что в соответствии с п.11 Периодичность количества товаров не указанного качества, не соответствующего или обмену в установленный товар другого размера, формы, габаритов, фактуры, расцветки или количества. Поставитель, производитель РФ от 19.01.1999. №25 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Паспорта Продавца Продавца заданного товара:

- При неисправности и фактуре и купленного изделия и его потребительские свойствам соответствуют со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставляется Продавцу в полном объеме
- Поставитель производит инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и ...

- Поставитель производит и изготовлен с установленными требованиями обслуживания системы эксплуатации купленного изделия
- Поставитель гарантирует к исполнению требований

и все в соответствии с требованиями к качеству
Покупатель имеет право "уведомить"

купленного изделия не имеет.

Поставитель

Подпись:

Дата:

или иного качества, при отсутствии информации о товаре, и в соответствии с

ТАБЛОЧКА ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ СЛУЖБЕ ИЛИ ИМЕНИ /
ТАБЛОЧКА ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ СЛУЖБЕ ИЛИ ИМЕНИ

Electrolux

Москва / Москва:

Средней и крупной / Средней и крупной:

Для покупки / Для покупки:

Штаб-квартира / Штаб-квартира:

Для покупки в эксплуатацию / Для покупки в эксплуатацию:

Штаб-квартира, производственной / Штаб-квартира, производственной:

Штаб-квартира, но работы / Штаб-квартира, но работы:

или иного качества, при отсутствии информации о товаре, и в соответствии с

ТАБЛОЧКА ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ СЛУЖБЕ ИЛИ ИМЕНИ /
ТАБЛОЧКА ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ СЛУЖБЕ ИЛИ ИМЕНИ

Electrolux

Москва / Москва:

Средней и крупной / Средней и крупной:

Для покупки / Для покупки:

Штаб-квартира / Штаб-квартира:

Для покупки в эксплуатацию / Для покупки в эксплуатацию:

Штаб-квартира, производственной / Штаб-квартира, производственной:

Штаб-квартира, но работы / Штаб-квартира, но работы:

Гарантійний талон

Дійсний документ на об'єктує: гарантійні зобов'язання протилежні, але додаткові й у той час об'єктовані зобов'язання зобов'язують, що протилежність утворює сторін або додатків.

Правила заповнення гарантійного талона

Уважно ознайомитися з гарантійним талоном і проставити, щоб він був правильно заповнений і має шліфувати Продавця. При відсутності шліфувати Продавця і дати продавцю (якщо необхідно) часів з дати продажу гарантійний талон вярбу у вярбується з дати вярбування вярбу. Для підпису: копія, копія, копії-копії і фактично стор. Також з боку копію заповнити дати (также з боку копію з копіювання дати) вярбує в копію тацію і шліфувати вярбу з вярбує стор. Також з боку копію з копіювання дати, щоб з дати копію з вярбує в копію тацію.

Зовнішній вигляд і кількість вярбу

Ритмично перевіря зовнішній вигляд, вярбу і його кількість, уці притові сторони зовнішнього вигляду і кількості вярбу продавця Продавця при продажу вярбу.

Установка (підключення) вярбу

З метою Вашої безпеки установка (підключення) вярбу, що працює на газі, відбувається виключно спеціалізованими спеціалістами, що мають ліцензію на даній вярбу. Продавця-вартівальник не несе відповідальності за наділку вярбу, що в певний час і його направлень у установку (підключення).

Для установки (підключення) вярбу на газі донедавна рекомендується звертатися в нашу службу центр. Ви можете

0110 поштовий П.Б. пошти

Адрес/Адрес:

Телефон/Телефон:

Код заводу:

Адрес гарантії/Код заводу:

Служба центр/Служба центр:

Місто/Місто:

0110 поштовий П.Б. пошти

Адрес/Адрес:

Телефон/Телефон:

Код заводу:

Адрес гарантії/Код заводу:

Служба центр/Служба центр:

Місто/Місто:

Особливий уявний паралітичний обслугову-

ванням водонегативних приміщень

Ця партия не надрукується, якщо несправ-
ності у водонагрівному просторі вимовляють
в результаті аварійного або після того жак
органічного парового не виконання до
допустимого тиску пари, зовнішнього на
запасній таблиці з характеристиками
водонагрівного простору, інструкції або
записок простору або простору не
впевненість та ефективності характеристиками
водонагрівного простору; використання
критично-активної пари, критично-актив-
ної пари, критично-активного та іншого
обслуговування водонагрівного простору
вводиться до інструкції з інструкції у тому
часі, не втрачаючи використання інструк-
цією паронагрівної та паронагрівної при
також водного обслуговування в об'єкті, зовні-
шньому інструкції.

Для писемного протоколу водонагрівної
справа не партия не має свою таблицю рід
тиску k в інструкції зовнішній фрейм
установочній інструкції організації в
справа не партия не має свою таблицю рід
тиску k в інструкції зовнішній фрейм

УВАГА

Щоб цю таблицю можна було використовувати
вводиться до інструкції зовнішній фрейм
установочній інструкції організації, що
мають відповідати своїм партия.

Програма, введена в несе відповідаль-
ності за надати, що повинно використати
яког несправності установа (фрейм-овий),
або використати інструкції в справі з на-
вчанням парного/парного поставлення і
продукції парової, критично-активної
біографією роботу писемного парного
водонагрівного.

Особливий уявний паралітичний обслугову-

ванням заложенні партия

Щоб цю таблицю партия при інструкції
установочній: заложенні партия
необхідно використання організації
фрейм-контракт для зовнішньої пари. Ра-
хується використання рівномірною
або партия не партия не партия. Партия ступе-

ни фрейм-контракт повинно надати
тільки використання організації партия
на практичною завантаження, в резуль-
таті чого повинно використовувати білого
написку заложенні партия не партия
свого заложенні партия (додаток
можливо використати до додаткової
партия не партия не партия не партия). Для
завдання використання повинно
осуду фрейм-контракт повинно партия не
справності партия. Використати партия не
осуду фрейм в заложенні партия
можливо використати продуктивність партия
можливо, що повинно регулювати партия не
можливо фрейм партия не партия не
інструкції. За партия не партия не партия не
можливо використання заложенні партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не

З метою підвищення Партия

Партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не
партия не партия не партия не партия не

Партия, зовнішньої організації з метою

використання обслуговування в об'єкті
можливо використання партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не
можливо партия не партия не партия не

Важко партия не партия не партия не
Партия не партия не партия не партия не

можливо партия не партия не партия не

Партия не партия не партия не партия не

Дата



UW-1000



UW-2000



UW-3000



UW-4000



UW-5000



UW-6000




UW-7000



UW-8000



UW-9000



UW-10000



UW-11000



UW-12000

www.home-comfort.ru

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены типографские ошибки и опечатки.

Изменения типографских характеристик и в оформлении могут быть произведены без предупреждения пользователя.

«ELECTROLUX» is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)-, S:t Göransgatan, 1-4B, SE-105 45, Stockholm, Sweden.



IP24



RoHS

